


La **NORMATIVA DIN** establece el sentido de apertura de la puerta y da nombre al tipo de abrepuertas instalado.



Tomar como base el lado de la puerta desde donde son visibles las bisagras.